



DEFINITION DE LA POSITION ET DU ROLE DES FONCTIONS DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

REP	DESIGNATION	FONCTION
1	BP EN SERVICE	Armement du module Sécurité de l'armoire de sécurité
2	VOY. SOUS TENSION	Armoire MODULE 1 sous tension
3	SECTION. PEUMATIQUE	Manuel : Mise Hors Energie pneumatique
4	VANNE PEUMATIQUE	YVG : Alimente les vannes de modules 1 et 2, validé par (1)
5	FRL	
6	PRESSOTAT	Détecte une chute de pression
7	VOY. SOUS TENSION	Armoire MODULE 2 sous tension
8	VANNE PNEUM. MOD 1	YVG 1: Alimente en AIR le module 1
9	VANNE PNEUM. MOD 2	YVG 2: Alimente en AIR le module 2
10	VOY. SOUS TENSION	Armoire MODULE 2 sous tension
12	VOY. SOUS TENSION	Armoire MODULE ENTRAINEMENT sous tension
13	BP EN SERVICE	Armement du module Sécurité de l'armoire MODULE 2
14	CAPTEUR CAPOT	Dévalider le module de sécurité du MODULE 2
15	BP EN SERVICE	Armement du module Sécurité de l'armoire MODULE 1
16	CAPTEUR CAPOT	Dévalider le module de sécurité du MODULE 2